

Berger, trillend siliconen eitje in fuchsia met draadloze afstandsbediening

Referentie : BERGER-UF-VIBRANT-SILICONE-AVEC-TELECOMM-B9FA · Merk : JOYSTOYS PARIS

Het vibro-ei Berger van JOYSTOYS PARIS combineert een ergonomisch, langwerpig kiezelvormig design met zacht en zijdezacht siliconen dat aangenaam aanvoelt op de huid en eenvoudig te reinigen is. De zilverkleurige bovenkant herbergt het trilmechanisme, verbonden via een flexibel en discreet snoertje waarmee het eitje precies en comfortabel geplaatst kan worden.

Het sterke punt van dit model is de ovale, draadloze afstandsbediening met strak design en het merklogo. Hiermee kunnen de trillingen op afstand worden bestuurd, zonder het eitje zelf aan te raken, voor een handsfree ervaring die zowel solo als samen zeer gewaardeerd wordt. De enkele centrale knop maakt de bediening extra simpel en intuïtief, een commercieel pluspunt voor klanten die op zoek zijn naar gebruiksvriendelijke producten.

Dit model is ideaal voor winkels en wederverkopers die een veelzijdig artikel met uitstekende prijs-kwaliteitverhouding willen aanbieden binnen de categorie trillende eieren met afstandsbediening. De felle fuchsia kleur en de premium siliconen afwerking maken het product visueel aantrekkelijk, zowel in de winkel als online, met verpakking en positionering die passen bij een veeleisend consumentenpubliek.

Hoogtepunten

- Draadloze afstandsbediening voor discrete bediening op afstand
- Zacht en zijdezacht siliconen, aangenaam op de huid
- Ergonomisch eivormig design, eenvoudig te plaatsen
- Eén enkele bedieningsknop, uiterst gebruiksvriendelijk
- Felle fuchsia kleur, premium afwerking

Technische specificaties

Materiaal	Premium siliconen
Kleur	Fuchsia / magenta
Type bediening	Draadloze afstandsbediening
Interface	Eén druktoets
Verbinding ei-afstandsbediening	Draadloos (radiofrequentie)
Vorm	Ovaal eivormig, flexibel plaatsingssnoer

Inhoud van de doos

- 1 trillend siliconen eitje
- 1 draadloze afstandsbediening

Gebruikstips

Breng vóór gebruik ruim siliconencompatibele waterbasis glijmiddel aan voor optimaal comfort. Plaats het eitje met behulp van het flexibele snoertje en gebruik vervolgens de afstandsbediening om de trillingen op afstand te activeren en aan te passen.

Onderhoud

Reinig het eitje en de afstandsbediening na elk gebruik met een speciale sextoyreiniger of lauw water en milde zeep, droog grondig af en bewaar vervolgens op een schone, droge plek, beschermd tegen direct licht.

Veiligheidsinformatie

Product uitsluitend bedoeld voor extern en intiem gebruik, te gebruiken met een siliconencompatibel waterbasis glijmiddel. Niet gebruiken bij wondjes of irritatie. Buiten bereik van kinderen bewaren.